

# 超撥水カーシャンプー

---

納車前のスピード洗車に・・・

洗車＋ワックスがけが同時にできる優れもの！

## <使用方法>

- ① 原液1に対し水10～30の割合で希釈します。
- ② 自動車ボディに水を掛け砂ぼこりを洗い流して下さい。
- ③ スポンジに希釈液をたっぷり掛けて洗って下さい。
- ④ 洗車後に成分が残らないようきれいに洗い流して下さい。
- ⑤ 撥水状態が悪い場合は、再度同じ工程を繰り返して下さい。
- ⑥ 乾いたタオル等で水分が残らないようきれいに拭き上げて下さい。
- ⑦ 作業後は手を石鹸等でよく洗って下さい。

## <使用上の注意>

- 炎天下・ボデーが熱い時、温度を下げてからご使用下さい。シミ・ムラの原因になります。
- ガラスに付着した場合は、油膜の原因となりますので、アイビーウインドクリーナーで落して下さい。
- ボデーに液が残りますと、ムラの原因となりますので、十分に拭き上げて下さい。
- 再塗装車や塗膜が劣化したボデーに、ご使用の場合は、目立たない箇所でテストしてからご使用下さい。

## <注意事項>

- ① 飲用不可：万一飲み込んだ場合は、本品を持参の上医師の処置を受けて下さい。
- ② 誤って目には入った場合には、直ちに充分水洗いをして下さい。異常がある場合は、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ③ 皮膚の弱い方や、長時間お使いになる方の場合は、保護手袋を使用下さい。使用後は良く洗って下さい。
- ④ 子供の手の届くところに置かないで下さい。
- ⑤ 用途以外に使用しないで下さい。