

マークフィルムリムーバー M.F.R.

(塩ビテープ剥離剤)

マークフィルムリムーバー(MFRは、自動車の塗装(ウレタン塗料、又はライン塗装)の上に貼られた、マークフィルム(塩ビテープ)や、塩ビシートでラミネートされたラベルを、塗装を傷めることなく除去剥離するために開発されたテープ除去剤です。

<使用方法>

- ① MFRを使用する前によく攪拌して下さい。
- ② マークフィルムの周囲をマスキングします。
- ③ MFRをマークフィルムの上に刷毛またはヘラでフィルムが透けて見えない程度の厚さに塗布します。
- ④ 塗布して数分～数10分間(20℃)、膨潤(ふくらむ)するまで放置します。

●きれいにうまく剥離できる膨潤状態になるには、気温によって時間差があります。

フィルムの種類によっても異なりますが、下記が標準です。

35℃=5分間

20℃=10～20分間

15℃=8時間

●低温時は遠赤・ヒーターにて暖めてから塗布するか、夜塗布して翌朝剥がす段取りで使用下さい。

- ⑤ フィルムが膨潤(ふくらむ)してきたら、端から剥がしていきます。

※フィルムが溶けやすくもろい場合は、キズがつきにくいプラスチックペラでこすり落とすか、布で拭き取ります。

- ⑥ のりが残った場合は、MFR又はラベルはがしを塗り、ノリを溶解し布にてこすりながら拭き取り、水洗いします。

<使用上の注意>

- ラッカー系塗膜は傷めますので使用しないで下さい。
- 塗膜の種類によっては、塗装面を侵すことがありますのでパネルのスキの部分でテストしてからご使用下さい。
- スチロール・ABSなどの樹脂へのご使用は避けて下さい。
- 高温・炎天下でのご使用は、塗装を傷めますので避けて下さい。
- 塗布後長時間放置すると、ボディを傷めることがありますのでご注意下さい。

<注意事項>

- ① 吸入・飲用不可 一飲み込んだ場合には、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい
- ② 誤って目には入った場合には、直ちに充分水洗いをして下さい。常がある場合には、本品を持参上、医師の処置を受けて下さい。
- ③ 吸入すると害がありますので作業に当たっては、換気の良いところで行って下さい。
気分が悪くなったら、直ちに作業を停止し、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ④ 皮膚の弱い方や、長時間お使いになる場合には、保護手袋を使用下さい。
又ご使用後は手を良く洗って下さい。
- ⑤ 子供の手の届くところに置かないで下さい。
- ⑥ 用途以外には使用しないで下さい。