

# MCガンクリーナー【クリヤー】

MCガンクリーナー【クリヤー】は、スプレーガンについたウレタン塗料の汚れや、ノズルのつまりを剥離・除去するスプレーガン専用洗剤です。

## <特性>

- ① 洗い忘れたスプレーガンに付着した二液性塗料の汚れ、つまりを簡単に除去することができます。
- ② 粘度で洗浄しやすく、ディッピング使用もできます。
- ③ 使用したMCガンクリーナー【クリヤー】は、ストレーナーなどで塗料カスをこして除去すれば何度でも使用できます。
- ④ パラフィン類を使用していませんので、冬期間も安心してご使用いただけます。

## <使用方法>

- ① 塗料のつまったスプレーガンのカップにMCガンクリーナー【クリヤー】を入れます。
- ② 空気圧を高く上げ、スプレーガンにMCガンクリーナー【クリヤー】がまんべんなく行きわたるように振り、トリガー（引き金）を引きスプレーします。
- ③ スプレーガンの塗料パイプやノズルにMCガンクリーナー【クリヤー】がよく行きわたったことを確認して、約5～10分間放置します。
- ④ スプレーガンのノズルを押さえ、MCガンクリーナー【クリヤー】を逆流洗浄します。
- ⑤ MCガンクリーナー【クリヤー】を他の容器に移し、密閉します。スプレーガンに洗浄用シンナーを入れ、数回逆流洗浄を行い、ノズル・塗料パイプ内の塗料カスを洗い流します。
- ⑥ スプレーガンのノズルキャップや塗料カップは、取り外して、MCガンクリーナー【クリヤー】を蓋のある容器に入れ、その中に5分間ほど、ディッピング放置します。
- ⑦ その後、ノズルキャップや塗料カップを取り出し、洗浄用ブラシを使用して洗浄用シンナーでよく洗って下さい。

## <使用上の注意>

1. ノズルがつまったり、パターン不良の場合に使用して下さい。
2. 作業には、ゴム手袋やビニール手袋を使用して下さい。
3. 不燃性ですが、換気には十分に注意して下さい。
4. ストーブ・乾燥炉の近くでは作業しないで下さい。
5. 皮膚にふれた場合には、よく水洗いして下さい。
6. 目に入った場合には水でよく洗い、医師の診断を受けて下さい。
7. 容器を開ける場合、溶剤蒸気が噴出することがあります。ウエスで押さえて開けてください。