

樹脂ワックス剥離剤

ハクリー

ハクリーは、汚れた樹脂ワックスをスピーディーに剥離除去するために開発された剥離剤です。さわやかな快い香りと、剥離性に優れ剥離ムラをほとんど残しません。

<使用方法>

- ①ポリバケツに(金属バケツは使用しないでください)水又は温湯にて10~40倍に希釈し、ジュシ被膜の上になっぷり塗布します。
- ②ジュシ被膜が乳化するまで放置します。(3~30分位)
この時間放置しても乾かない程度になっぷり散布するのが作業を楽にするコツです。
- ③剥離皮膜が乾燥した場合には、再度希釈液を塗布します。
- ④スクラッピングパットでまんべんなくポリッシャーを掛けます。
- ⑤剥離した汚水液をスクイジー又はバキュームできれいに回収し、床が乾燥しないうちに水拭きを3回以上して汚れを完全に除去します。
- ⑥よく乾燥してから樹脂ワックスを塗布します。

<使用上の注意>

- ①上記用途以外に使用しないで下さい。
- ②アルカリに弱い床材へ使用する場合は、目立たない場所で変色のテストをしてからご使用下さい。
- ③換気の良い場所で使用して下さい。
- ④必要に応じて(ゴム手袋・保護マスク・ゴーグル・エプロン等)を使用して下さい。
- ⑤一度容器から出した液は元の容器に戻さないで下さい。
- ⑥容器はその都度密閉して下さい。
- ⑦直接日光に当たったり、40℃以上になる場所や、凍結する場所には使用しないで下さい。

<注意事項>

- ① 吸入飲用不可 本品は飲めません。
- ② 幼児の手の届かぬ所に保管して下さい。
- ③ 誤って目に入ったときは、直ちに清浄な流水で15分以上瞼の裏まで洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
- ④ 皮膚に付着した場合は、水又は石鹼にて十分に洗い流して下さい。
- ⑤ 万一飲み込んだ場合は、安静にして直ちに医師の診断を受けて下さい。